## 【注意事項】

- ■研磨材・タワシ・ペーパー等、表面に傷を付ける恐れのあるものは、絶対に使用しないでください。
- ■溶解性(アルカリ性・酸性の洗剤など)・揮発性(シンナー・アルコールなど)の薬品は絶対に使用しないで下さい。
- ■塗装面(真鍮・銅・メッキ製品への透明クリアも含む)に、テープ類は貼らないで下さい。

## 【お手入れ方法】

■まずは、製品に付着したチリや埃をやわらかい布で落とした後、水を含ませた布で、

やさしくなでる様に表面の目に沿って拭いて下さい。

その後は、必ず柔らかい布などを使用し、同じ要領で乾拭きを行って下さい。

- ■浮かして取り付けてある商品は、強い力を加えないように作業を行ってください。
- ■製品によっては鋭利な部分があるので、お手入れの際は十分にお気をつけください。

## 【錆や変色の主な原因】

- ■ステンレス製品は錆びにくい素材であり、決して錆びない素材ではありません。
- 工場現場や線路のそばなど、飛んできた鉄粉や粉塵の付着によって、もらい錆を受けます。
- ■銅・真鍮製品は必ず変色する素材です。弊社では変色を遅らせる為に透明クリア塗装を施しております。

しかし、特に屋外で使用される場合においては、短期間で変色する場合があります。